

GETRIEBEBAU NORD

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • www.nord.com

1 Gültigkeit des Dokuments

Das hier vorliegende Dokument ist eine Ergänzung für folgenden Dokumenten:

Handbuch	Titel	Versionsnummer	Ausgabe-stand	Hyperlink
B1091	Motoren, Betriebs- und Montageanleitung	2722	Juli 2022	B1091
B5000	Synchronmotoren (PMSM), Handbuch mit Montageanleitung	0222	Januar 2022	B5000
B5010	DuoDrive Getriebemotoren, Handbuch mit Montageanleitung	1822	Mai 2022	B5010
BU0135	NORDAC <i>START</i> (SK 135E / SK 175E), Handbuch für Motorstarter	4118	Oktober 2018	BU0135
BU0155	NORDAC <i>LINK</i> (SK 155E-FDS / SK 175E-FDS), Handbuch für Motorstarter als Feldverteiler	2722	Juli 2022	BU0155
BU0180	NORDAC <i>BASE</i> (SK 180E / SK 190E), Handbuch für Frequenzumrichter	3021	Juli 2021	BU0180
BU0200	NORDAC <i>FLEX</i> (SK 200E ... SK 235E), Handbuch für Frequenzumrichter	3021	Juli 2021	BU0200
BU0250	NORDAC <i>LINK</i> (SK 250E-FDS ... SK 280E-FDS), Handbuch für Frequenzumrichter als Feldverteiler	3021	Juli 2021	BU0250
BU0500	NORDAC <i>PRO</i> (SK 500E), Handbuch für Frequenzumrichter	3021	Juli 2021	BU0500
BU0505	NORDAC <i>PRO</i> (SK 540E / SK 545E), Handbuch für Frequenzumrichter	3021	Juli 2021	BU0505
BU0600	NORDAC <i>PRO</i> (SK 500P), Handbuch mit Montageanleitung	3221	August 2021	BU0600
BU0800	NORDAC <i>ON / ON+</i> (SK 3xxP), Handbuch mit Montageanleitung	0822	Februar 2022	BU0800

Sonderdokumentation	Entsorgung			
zur Betriebs- und Montageanleitung	TI 80_0043	V 1.0	3622	de

2 Entsorgung

Die Produkte von NORD bestehen aus hochwertigen Bauteilen und wertvollen Materialien. Lassen Sie daher fehlerhafte oder defekte Geräte auf eine Reparaturmöglichkeit und Wiederverwendung hin prüfen.

Ist eine Reparatur und Wiederverwendung nicht möglich, beachten Sie folgende Entsorgungshinweise.

2.1 Entsorgung nach deutschem Recht

- Die Komponenten sind nach dem „Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG3“ (vom 20. Mai 2021, gültig ab 1. Januar 2022) mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet.



Die Geräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt, sondern müssen getrennt gesammelt und an einer bei WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) registrierten Erfassungsstelle abgegeben werden.

- Die Komponenten beinhalten keine elektrochemischen Zellen, Batterien oder Akkumulatoren, welche gesondert getrennt und entsorgt werden müssen.
- In Deutschland können NORD-Komponenten am Stammsitz der Getriebebau NORD GmbH & Co. KG abgegeben werden.

WEEE-Reg.-Nr.	Name des Herstellers / Bevollmächtigten	Kategorie	Geräteart
DE12890892	Getriebebau NORD GmbH & Co. KG	Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)	Großgeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
		Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten

- Kontakt: info@nord.com

2.2 Entsorgung außerhalb Deutschlands

Außerhalb Deutschlands kontaktieren Sie die lokalen Niederlassungen bzw. Distributoren der NORD DRIVESYSTEMS Group.